

## 1. Verschaffen Sie sich einen ersten Überblick

Legen Sie die Bauteile auf den Boden aus und verschaffen sich somit einen ersten Überblick. Die Hölzer sind auf jeder später nicht sichtbaren Seite mit der jeweiligen Nummer beschrieben.

## 2. Beginnen Sie mit der Montage

Verbinden Sie zuerst die Bauteile mit den Nummern 1,2 und 3 wie in der Übersichtszeichnung beschrieben. Nachfolgend montieren Sie die Hölzer mit der Nummer 4. Befestigen Sie das Grundgestell mittels geeigneter Anker je nach Beschaffenheit Ihrer Hauswand. Zum Abschluss werden die Sparren mit der Nummer 5 montiert.

## 3. WICHTIG

Beim Zusammenbau ist darauf zu achten, die Dübellöcher vor dem einstecken der Dübel mit etwas Leim zu versehen.

Sichern Sie die Verbindung durch die mitgelieferten Schrauben 8x160mm. Zur Verschraubung der Sparren werden die Schrauben 6x140mm verwendet.

